

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KRUSZYWA

L.p.	Km i strona	Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia zjazdu (m2)
1	0+324 L	1	4	5
2	0+371 L	1	4	5
3	0+391 L	1	4	5
4	0+456 L	1	4	5
5	0+497 L	1	4	5
6	0+576 L	1	4	5
7	0+568 L	1	4	5
8	0+739 L	1	6	7
9	0+782 L	1	4	5
10	0+802 P	1	4	5
11	0+849 P	1	4	5
12	0+893 P	1	6	7
13	0+949 P	1	4	5
14	0+994 P	1	4	5
RAZEM		14	60	74